

## Technisch Support

- Check de melding van de indicators (led Lampjes, meestal te vinden op de bovenkant van de projector) in de handleiding. Hier kunt u in het kort zien wat er eventueel aan de hand is met de projector.
- U krijgt geen beeld:
  - Check op welke Source camera staat.
  - Test met een andere VGA kabel
  - Test met een andere pc/laptop
  - Als u een laptop gebruikt, vergeet dan niet de combinatie FN +F (4,5 op 6 etc te gebruiken. Op de betreffende F toets staat meestal een afbeelding van een monitor.)
  - Klik op de AV Mute
- U mist een kleur op het scherm:
  - Probeer het met een andere kabel
- Het beeld wordt niet volledig weergegeven:
  - Klik op auto position
  - Check u resolutie van de pc/laptop met de resolutie van de projector.
- Het beeld is niet scherp:
  - Stel de focus opnieuw af
  - Lenskapje niet vergeten af te halen?
  - Probeer het met een andere vga kabel
- Vage klachten:
  - Probeer een Reset all